

## ***Montageanleitung für den Profi Rührmeister***

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Honigrührer.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Rührmeister haben, beachten Sie folgende Punkte:

1. Nachdem sie alle Teile festgezogen haben, können Sie mit dem Rühren beginnen.  
Stellen Sie einen Eimer oder Abfüller auf die verstellbare Drehkonstruktion.  
***Unten an der Scheibe ist ein Hebel , mit dem Sie die 3 Halteeisen bewegen können.***  
Mit dem Spannhebel können sie die 3 Halterungen justieren.
  2. Nun können Sie den Rührer einspannen.  
Am besten eignet sich der Profi –Rührstab aus Edelstahl  
Katalogseite 81 Art. Nr. 32820
  3. ***Der Rührmeister ist für den Dauerbetrieb ausgelegt .***  
Der Honig sollte immer in Abständen gerührt werden,  
***alle zwei Stunden ca. 4 Minuten.*** Dies hält auch der Motor spielend aus.  
Dafür eignet sich am besten eine Zeitschaltuhr.  
Die Maximale Belastung für den Drehteller sind 150 kg.
  4. Durch das Drehen des unteren Tellers wird eine Sogwirkung  
zwischen Rührer und Behälter erreicht. Der Honig wird optimal gerührt.  
Sollte sich der Eimer zu schnell drehen, können sie an der vorderen Stellschraube  
die Drehzahl regulieren.
  5. Um das Einschalten zu erleichtern und die Rührstäbe einzuhalten, empfehlen wir  
vor den Stecker eine ***Zeitschaltuhr*** zu installieren. Um den Motor beim anfahren zu  
entlasten empfehlen wir auch bei der stärkeren Motorausführung .  
Bei sehr kantigen Honig kann sonst bei einem anlaufen im Honig zu Überlastungen  
Führen, da der Drehmoment relativ hoch ist.
- Lassen Sie uns bitte wissen ob Sie mit dem neuen Gerät zufrieden sind  
Und geben Sie uns Ihre Rührergebnisse durch.  
Für ihre Bemühungen im voraus schon vielen Dank.  
Nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg und cremigen Honig mit  
Ihrem neuen Rührmeister von Bienen-Ruck.
6. Der Motor wird durch das Rühren stark erhitzt, dass ist aber normal,  
das Gerät hält diese Belastung aus.
  7. Über die Handhabung können Sie eine CD anfordern.